

EURO-AIR MEMBRAANIN ASENNUSOHJEET

Ennen asennusta huomioi seuraavat asiat:

- Memraanijärjestelmä koostuu membraanisukasta ja lyhyestä metallikanavasta, johon on kiinnitettynä asemointimoottori, joka ohjaa memraanisukan käyttöä. Membraanijärjestelmässä on normaalisti kangaskanava, jossa on ilmaaläpäisevä yläosa ja alaosassa ilmaohjausaukkoja. Kangaskanavan sisällä ilmaa läpäisemätön membraanisukka sulkee joko kangaskanavan yläpinnan (lämmitys) tai alapinnan (jäähdytys).
- Metallikanavan pituudet riippuvat kanavan halkaisijasta ja löytyvät sivulta 3.
- Metallikanavassa on toinen pää avarrettu, jotta se voidaan kiinnittää tulokanavan päälle ja toinen pää supistettu ja varustettu reunuksella kangaskanavan kiinnittämistä varten.
- Asemointimoottorin käyttöjännite on joko 24V (BFG24) tai 230V (BFG230). Tarkasta, että käyttöjännite on tilauksen mukainen ennen virrankytkemistä.
- Normaalit asemointimoottori on ilmavirran suuntaisesti metallikanavan oikealla sivustalla.
- Ilman virtaa asemointimoottori on yläasennossa ja tällöin membraanisukka sulkee kangaskanavan yläosan. Moottorin asemaosoin osoittaa tällöin "Hot" (lämmitys).
- Metallikanava tulee kiinnittää tukevasti esimerkiksi kattoon.
- Asennuksen helpottamiseksi on kangaskanavan ensimmäinen osa valmiiksi kiinnitetty metallikanavaan.
- Kiinnitä kangaskanavan pää siten, että se ylittää metallikanavassa olevan toisen sauman.
- Kangaskanavan asennusohjeet löydät erillisestä ohjeesta.

Lisätietoja:

Tukku-Kylmä Oy
Niittytie 25
01300 Vantaa
puh: 0207 5452 30
sähköposti: myynti@tukku-kylma.fi
www.tukku-kylma.fi